







Tschüss
"liebe" Blasen.
Adieu
Schweißfuß.

BLASEN-KREISLAUF



Reibung

Bei ausdauerndem Laufen, Wandern oder Ski fahren sind Füße in Socken und Schuhen ständiger Bewegung und Reibung ausgesetzt.

→ Wärme

Bei anhaltender Bewegung und Reibung werden Füße und Socken in den Schuhen unangenehm warm oder sogar heiß.

Feuchtigkeit

Heiße Füße schwitzen und durchfeuchten herkömmliche Socken. Feuchte Socken auf feuchten Füßen erhöhen die Reibung und haben oft schmerzhafte Blasen zur Folge.

ANTI-BLASEN-SYSTEM

Minimale Reibung

Die innere und äußere Lage der WRIGHTSOCK sind an drei Stellen miteinander verbunden und so angelegt, dass sie sich entgegengesetzt zueinander bewegen können. Dadurch wird die Reibung aufgefangen.

Minimale Wärme

WRIGHTSOCK scheuern nicht auf der Haut, sondern Innensocke gegen Außensocke. Es entsteht kaum Reibungswärme.


Minimale Feuchtigkeit

Die Dri-Wright-Faser in der inneren Sockenlage leitet Fußfeuchtigkeit sehr gut ab. WRIGHTSOCK halten Füße spürbar trocken.

Einlagige Socken



Doppellagige Socken



WRIGHTSOCK

Sourceplan GmbH • Horstring 14 • 76829 Landau Telefon 06341 969141 • Mail: kundenservice@sourceplan.de

SOCKENTIPPS



Socken vor dem ersten Einsatz waschen.

Das Sockengarn ist aus produktionstechnischen Gründen mit einer wachsähnlichen Schutzschicht bezogen, damit es in der Strickmaschine verarbeitet werden kann. Warmes Wasser löst diese Beschichtung und "öffnet" die Faser, damit der Schweißabtransport optimal funktioniert.

► Waschtemperatur:

Maximal 40°C warmes Waschwasser verwenden.

► Socken immer "links herum" waschen:

Erstens lösen sich die Hautschuppen leichter aus der Faser und zweitens bleiben die Socken länger schön.

► Kein Weichspüler:

Die Verwendung von Weichspüler führt oft dazu, dass sich die feinen Kanäle auf der Oberseite der Faser zusetzen und so den Schweiß schlechter abtransportieren.

Schweiß schlechter abtransportieren. Kein Trockner:

Der Einsatz von Trocknern wird nicht empfohlen. Wenn überhaupt, dann den Trockner nicht auf heiße Temperaturen einstellen. Zu heiße Temperaturen können die Fasern beschädigen. WRIGHTSOCK trocknen an der Luft sehr schnell.

► Kein Bügeleisen:

Es gibt keinen Grund, die Socken zu bügeln. Einfach nach dem Waschen aufhängen – und fertig.

▶ Kein Bleichmittel:

Bleichmittel können die Fasern angreifen und deren Funktion einschränken – deshalb lieber auf Bleichmittel verzichten.

► Waschen unterwegs:

Die meisten WRIGHTSOCK-Modelle werden nach dem Handwaschen und Auswringen über Nacht trocken. Etwas Haarshampoo reicht aus, wenn man kein Reisewaschmittel dabei hat. Klar ausspülen. Auswringen. Aufhängen.

X

Sockengrößen:

Kunden an der "Größen-Grenze" nehmen immer eine größere Socke, denn die WRIGHTSOCK leiern nach dem Waschen nicht aus, sondern ziehen sich um eine halbe bis eine ganze Straßenschuhgröße zusammen. Dadurch passen sie sich noch besser der Fußform an.

Straßenschuh- Größe	Socken- Größe
34-37	Small
37,5-41	Medium
41,5-45	Large
45,5-49	X-Large